

Instalacja Dune

Po podłączeniu dekodera do prądu oraz do telewizora, upewnij się że świeci się niebieskie światełko na skrzynce. Na pilocie od telewizora znajdź guzik Input (lub Source) i w zależności jakimi kablami został podłączony dekodery wybierz swój rodzaj połączenia (jeśli użyłeś kabla HDMI to w telewizji również wybierz input- Hdmi, jeżeli podłączyłeś standardowymi kablami komponent to wybierz AV1 lub AV2 lub komponent 1 lub 2)

Jeżeli zobaczysz na ekranie napis „Loading” lub czarny ekran z kolorami ikonkami to znaczy że dobrze podłączyłeś dekodery. Teraz połącz się z Internetem.

Jak podłączyć decoder bezprzewodowo WiFi?

Konfiguracja (Enter na pilocie) - Siec (enter na pilocie)- Skanowanie dla sieci WiFi (strzałkami wybieramy nasza siec – enter) SSID – nazwa sieci (po wybraniu sieci nazwa I szyfrowanie powinno pojawić się automatycznie. Wpisujemy hasło do sieci Wifi używając guzików 1-9 na pilocie. Po wpisaniu hasła strzałka w dół I OK- enter na pilocie.

Jak podłączyć decoder przez internet kablem?

Konfiguracja (Enter na pilocie) - Siec (enter na pilocie)- LAN Ethernet tryb automatyczny. Zastosuj – enter na pilocie. Wychodzimy z ustawień internetu klawiszem Top Menu aby przejść do początkowego ekranu. Czarne tło z kolorowymi obrazkami.

Jak wpisać pierwszy raz kody aktywacji?

Kiedy w prawym górnym ekranie pojawi się godzina i pogoda oznacza to że pomyślnie podłączyliśmy dekodery. Wystarczy tylko wpisać kody aktywacji

Bedac na początkowym ekranie (Top Menu) gdzie widoczne są kolorowe ikonki wybieramy ikonkę **TV** (enter na pilocie)- **Polska HD** (enter na pilocie) i pojawi się szary ekran gdzie należy wpisać Login, Password (hasło) oraz wybrać język (automatycznie wpisany jest j. polski). Następnie strzałka w dół przechodzimy na **Zatwierdź lub ok – enter** na pilocie.

Po wpisaniu I zatwierdzeniu kodów powinna pokazać się lista kanałów i gotowe.

Gdzie mogę zmienić język ?

Po naciśnięciu na pilocie guzika **Pop Up Menu** (po prawej stronie na środku pilota) pojawi się 5 kwadracików, strzałka w prawo przechodzimy do Service. Tam znajdują się wszystkie ustawienia w tym językowe. Wystarczy Zatwierdzić język pl i zachować ustawienia.

Cofanie kanałów (archiwum)

Wystarczy przejść do programu (naciskając OK aby wyświetliła się lista kanałów) nacisnąć strzałkę w prawo I za pomocą żółtego guzika **C** wybrać dzień, później przyciskami wybrać program i nacisnąć na pilocie OK. Po kilku sekundach zacznie się odtwarzanie żądanego programu.

A (czerwony guzik) Powiększenie liter (Guide- guzik OK.)

C (złoty guzik) cofanie daty do tyłu

D (niebieski guzik) data do przodu

B (zielony guzik) filtr- ulubione